



SpectraLOCK® 2000 IG - Istruzioni per l'installazione

Leggere le seguenti istruzioni prima di iniziare l'installazione

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE LATICRETE® SpectraLOCK® 2000 IG



PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Prima di iniziare a stuccare, rimuovere i distanziatori e i residui dalle fughe e rimuovere la polvere e lo sporco con una spugna umida. Lasciare asciugare. Non lasciare acqua all'interno delle fughe. Non pulire le piastrelle con detergenti acidi.

NOTE: la temperatura del supporto deve essere compresa fra 7°C e 32°C. La temperatura influenza le proprietà di lavorabilità di SpectraLOCK® 2000 IG; le alte temperature accelerano i tempi di indurimento e diminuiscono il tempo di lavorabilità, le basse temperature rallentano i tempi di indurimento e aumentano il tempo per la pedonabilità.



MISCELAZIONE

Versare la Parte A e la Parte B di LATICRETE® SpectraLOCK® 2000 IG in un secchio pulito e miscelare con una frusta elettrica fino a completa omogeneizzazione.

4 **IMPORTANTE**
MISCELARE CON TRAPANO A FRUSTA. MINIMO 2 MINUTI

Aggiungere la Parte C. Inizialmente l'impasto sarà denso. Miscelare con la frusta a circa 450 giri/min per almeno 2 minuti: l'impasto risulterà così omogeneo, leggero e soffice.




APPLICAZIONE

Il prodotto può rimanere nel secchio durante la stuccatura. Applicare il sigillante con una spatola di gomma dura e ben affilata. Riempire perfettamente le fughe assicurandosi che il sigillante penetri bene in profondità. Rimuovere lo stucco in eccesso dalla superficie delle piastrelle con il profilo affilato della spatola tenuta perpendicolarmente alla superficie ed in diagonale rispetto alle fughe per evitare di rimuovere lo stucco dalle stesse.



PULIZIA INIZIALE: UTILIZZARE L'ADDITIVO PER LA PULIZIA INIZIALE



Dopo aver posato il prodotto, attendere circa 15 min a 21°C prima di procedere alla pulizia.

Sciogliere l'additivo in circa 8l di acqua pulita. NON aggiungere l'additivo allo stucco. Pulire le piastrelle e le fughe con un tampone in nylon abbondantemente imbevuto d'acqua (e additivo) con movimento circolare. Passare un spugna morbida e umida diagonalmente alle fughe in modo da rimuovere i residui. Ripassare la spugna umida pulita per asciugare le piastrelle accertandosi di non lasciare aloni e tracce di prodotto in superficie.



PULIZIA FINALE: UTILIZZARE L'ADDITIVO PER LA PULIZIA FINALE



Attendere almeno 90 min a 21°C per la pulizia finale usando la stessa procedura della pulizia



iniziale. Preparare un altro fustino con c.a. 8l d'acqua pulita, aggiungere l'additivo e miscelare sino al completo scioglimento. Nella pulizia finale evitare il contatto con il sigillante, pulire solo la superficie delle piastrelle.

CONTROLLO FINALE

Procedere con il controllo finale dopo 6-12 ore dall'ultima operazione. Se compare un alone sulla piastrella, pulire con acqua e sapone neutro

Tempo per il traffico (a 21°C)

Traffico leggero (pedonale)	5 ore
Traffico pesante (carrelli)	10 ore

Per ulteriori informazioni vedere ST2000IG

PROTEZIONE

Proteggere la pavimentazione dalla sporcizia e dalla polvere prima del tempo di apertura al traffico. La massima resistenza alle macchie e agli agenti chimici si raggiunge dopo 7 giorni.

PRECAUZIONI

Indossare sempre indumenti protettivi (guanti, maniche lunghe e occhiali di sicurezza) quando si lavorano i prodotti epossidici. Può essere irritante per gli occhi e la pelle, evitare il contatto con gli occhi e il contatto prolungato con la pelle. In caso di contatto, lavare subito e abbondantemente con acqua.

AVVERTENZE: contiene sabbia silicea, evitare l'inalazione. Può essere irritante per gli occhi, evitarne il contatto. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Evitare di inalare le polveri. Indossare occhiali di sicurezza e un respiratore nelle aree polverose. Per ulteriori informazioni consultare la ST2000IG.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI